

# Manual de Instrucciones

## Mod. MP 1 Petroleadora



### Características:

- *Peso: 770 grs.*
- *Capacidad del depósito: 1 l.*
- *Presión de aire: 3 a 10 Kg/cm<sup>2</sup>.*
- *Longitud del tubo pulverizador: 40 cm.*
- *Cuerpo de aluminio y boquilla graduable.*

*Pistola de petroleo con cuerpo de aluminio y depósito de 1 l. incorporado  
Además de petroleo es utilizada para soplar, secar, limpiar y engrasar con aceite  
pulverizado, todo tipo de piezas o maquinaria.*

*Gatillo muy suave*

*Proporciona la máxima economía de aire.*

### CERTIFICADO DE GARANTIA

- 1° Se entiende sólo y exclusivamente contra todo defecto de fabricación.
- 2° El plazo de vigencia es de 2 año a contar desde la fecha de compra.
- 3° La garantía cubre la reparación en nuestras instalaciones o servicios técnicos.
- 4° Queda excluida de toda garantía la máquina:
  - Cuya avería se deba a golpes, caídas y similares.
  - Que haya sido desmontada anteriormente a su recepción en nuestras dependencias.

Mod: **MP 1 Petroleadora**

Fecha de compra:

Nº de serie:

Comprador:

Dirección:

Ciudad:

Sello del distribuidor:

### Limpieza y mantenimiento:

*Para efectuar la limpieza, se vaciará el calderín a presión, se llenará dicho calderín de agua o del diluyente adecuado y se pulveriza hasta que esta totalmente limpio, posteriormente secar la pistola .Por último, engrasar debidamente todos los puntos donde el desgaste de los mismos sea mayor, como la aguja, gatillo, roscas ,etc.*

### Ficha de seguridad.

- ✓ *No usar la pistola en aquellas operaciones para las que no ha sido diseñada.*
- ✓ *Lea todas las advertencias de los productos que utilice.*
- ✓ *Utilizar mascarillas homologadas.*
- ✓ *No dirigir la pistola hacia persona o animales.*
- ✓ *Antes de cualquier reparación, desconectar de la red de aire comprimido.*
- ✓ *Usar en un área bien ventilada donde no existan riesgos de explosión ni fuego.*



# Despiece MP 1 Petroleadora

Ref. 0401B000

NÚM.	REF.	DENOMINACIÓN
1	50073	Boquilla y tuerca
2	50074B	Tubo exterior
3	50075B	Tubo interior
4	500061B	Anillo sejer, 2 unidades
5	500671B	Eje gatillo, 1 unidades
6	50068B	Gatillo
7	50069B	Válvula
8	50016	Cierre válvula
9	50070	Conjunto válvula
10	500711B	Tubo y tuerca
11	10CR1/4MBLISTER	Adaptador
12	50210B	Tapa depósito
13	50211B	Depósito aluminio 3/4

